

Axiwi AT-320M Submaster Bedienungsanleitung

Version: Submaster

Mit dieser Software müssen Sie 1x Gerät als „Master“ einstellen. Die anderen Geräte können frei als „Submaster“ oder „Follower“ angepasst werden.



Master Modus einstellen

1. Drücken Sie den **Volume +** Knopf.
2. Drücken Sie für etwa 2-3 Sekunden auf den **Power Schalter** während Sie gleichzeitig auf die **Volume +** Taste drücken.
3. Wenn das Gerät korrekt im Master-Modus gestartet wurde, leuchtet die LED-Lampen immer. Die Farbe der LED-Lampe zeigt den Kanal an.

Submaster Modus einstellen

1. Drücken Sie den **Volume –** Knopf.
2. Drücken Sie für etwa 2-3 Sekunden auf den **Power Schalter** während Sie gleichzeitig auf die **Volume -** Taste drücken.
3. Wenn das Gerät korrekt im Submaster-Modus gestartet wurde, blinkt die LED-Lampen im schnellen tempo (schneller als im „Follower“ Modus).

Follower Modus einstellen

1. Drücken Sie den **Power Schalter** für ca. 2 Sekunden. Die LED-Lampe zeigt den gewählten Kanal an und blinkt kontinuierlich.
2. Drücken Sie den **“S” Schalter** auf der Vorderseite des Geräts um die Rede Funktion ein und auszuschalten.
3. Wenn die Rede Funktion eingeschaltet ist, wird die LED-Lampe für den gewählten Kanal blinken und die anderen LED-Lampen leuchten kontinuierlich.

Kanal Wechseln

Sobald das Gerät als „Master“ oder „Follower“ eingestellt ist, können Sie den Kanal wechseln.

1. Drücken Sie den Lautstärke + Knopf und halten Sie diesen gedrückt.
2. Drücken Sie nun kurz auf den „S“ Schalter.
3. Jedes Mal wenn Sie den „S“ Schalter betätigen wird die Farbe der LED-Lampe wechseln.

